



Подключение главной цепи

Возможны три варианта подсоединения главной цепи:

- вертикальные клеммы
- горизонтальные
- фронтальные

Выбор типа подсоединения зависит от линии и стороны нагрузки. Клеммы цепи управления расположены спереди для удобного доступа и подключения.

Клеммный блок для подключения дополнительных переключателей, переключателей положения и управляющих цепей расположен слева вверху на передней панели автоматического выключателя.

В блоке использованы клеммы толщиной 0,5 мм.